




SPRAY NETTOYANT pour appareils électroniques



SMARTPHONES
& TABLETTES



ORDINATEURS
PORTABLES



MONITEURS



ACCESSOIRES
CONNECTÉS

GAMME SPRAY NETTOYANT KN20 COMPACT / KN100 PREMIUM / KN200 PRO

CONSEILS D'UTILISATION

- ❶ Eteignez et débranchez l'appareil ou l'écran avant le nettoyage.
- ❷ Appliquez la solution sur le chiffon microfibre, jamais directement sur la surface.
- ❸ Nettoyez l'ensemble de la surface jusqu'à ce qu'elle soit propre.

COMPOSITION

Eau : 99.8%

Extrait d'Aloe barbadensis : 0.15%

Éther phénolique de polyéthylène glycol : 0.05%

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

- H412 – Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273 – Éviter le rejet dans l'environnement.
- P501 – Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale.
- Ne pas avaler
- Éviter le contact avec les yeux
- Tenir hors de portée des enfants
- Se laver soigneusement les mains après utilisation
- Conçu pour les appareils électroniques

Pour tout incident rencontré avec votre produit, nous vous invitons à prendre contact avec le service client INOVU : support@inov-u.com