



AW10

CLAVIER FILAIRE USB – AZERTY FRANÇAIS



AW10B



AW10G

GUIDE D'UTILISATION

Tout a été mis en œuvre pour que les informations contenues dans ce manuel soient exactes. Néanmoins, le fabricant de cet appareil et le distributeur ne sauraient être tenus responsables de toute erreur ou omission dans ce manuel, ou de l'utilisation des informations contenues dans celui-ci.

Veillez conserver ce manuel durant toute la durée de vie de votre appareil.

Félicitations pour votre achat !

TABLE DES MATIÈRES

1 / CONTENU DE LA BOÎTE

p.4

2 / VOYANTS LED

p.4

3 / INSTALLATION

p.4

4 / DESCRIPTON DES TOUCHES FN

p.5

5 / DESCRIPTION DES TOUCHES MÉDIA

p.6

6 / PRÉCAUTIONS D'USAGE

p.6


7 / SPÉCIFICATIONS

p.7

1 / CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 x Clavier

2 / VOYANTS LED



LED	VOYANT	INDICATION
FN Lock		Verrouillage / Déverrouillage des touches FN
Verr. Num		Indique si le pavé numérique est actif. Si éteint, les touches du pavé numérique servent de touches directionnelles.
Verr. Maj		Activation / Désactivation du verrouillage des majuscules
Arrêt défil.		Bloquage / Débloquage du défilement

3 / INSTALLATION

1. Branchez le câble USB du clavier à un port USB libre de votre machine.
2. Le système détectera automatiquement le clavier et installera les pilotes nécessaires.
3. Une fois installé, le clavier est prêt à l'emploi (aucun redémarrage nécessaire dans la plupart des cas).

Le clavier **INOVU AW10** comporte des touches qui activent des fonctions spéciales. La fonction de chaque touche est clairement indiquée par une icône :

COMBINAISON FN	ICÔNE	FONCTIONNALITÉ
FN+F1		Sélecteur de langue
FN+F2		Messagerie
FN+F3		Explorateur de fichiers
FN+F4		Ouvre la calculatrice
FN+F5		Diminuer la luminosité de l'écran
FN+F6		Augmenter la luminosité de l'écran
FN+F7		Précédent
FN+F8		Suivant
FN+F9		Média Précédent
FN+F10		Lecture du média / Pause
FN+F11		Stop la lecture du média
FN+F12		Média Suivant

5 / DESCRIPTION DES TOUCHES MÉDIA

TOUCHE MÉDIA	FONCTIONNALITÉ
	Verrouiller le PC
	Activer / Désactiver le son
	Diminuer le volume
	Augmenter le volume
	Lancer l'assistant Copilot / l'aide en ligne du PC

6 / PRÉCAUTIONS D'USAGE

Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement et intégralement la présente notice.

- Conservez le produit, ses accessoires et les éléments d'emballage hors de portée des enfants et des animaux afin d'éviter tout risque d'accident, d'ingestion ou d'étouffement.
- Conservez le produit au sec, évitez la poussière, l'humidité et les températures extrêmes afin d'éviter tout dommage.
- Manipulez toujours les composants avec soin et suivez les instructions fournies.
- La marque décline toute responsabilité en cas de dommage résultant d'une mauvaise utilisation du produit ou de ses accessoires.

Utilisation

- Utilisez le clavier uniquement avec des appareils compatibles disposant d'un port USB standard.
- Branchez toujours le clavier lorsque l'ordinateur est éteint.
- Ne forcez jamais le connecteur USB lors de l'insertion ou du retrait.
- Débranchez le clavier en tenant fermement la fiche USB, sans tirer sur le câble.

Entretien et nettoyage

- Débranchez le clavier avant tout nettoyage.
- Utilisez un chiffon doux, sec ou légèrement humide. N'utilisez pas de solvants ou produits abrasifs.
- Ne laissez pas de liquides pénétrer dans les touches.

7 / SPÉCIFICATIONS

AW10 – Clavier filaire	
Format du clavier	
Format	Normal
Norme / Localisation	AZERTY - France
Interface	
Sans-fil	Non
Interface avec l'ordinateur	USB
Longueur du câble	1,8 m
Ergonomie	
Type de touches	Mécanisme ciseaux
Touches de fonction	Oui - 12
Pavé numérique	Oui
Rétro-éclairage	Non
Pavé tactile	Non
Réglage de l'inclinaison	2 positions
Type d'utilisation	Bureau / Multimédia
Spécifications physiques	
Couleur	AW10B : Noir AW10G : Gris & Noir
Dimensions (L x P x H)	434.2 x 126.05 x 19.5 mm
Poids	645 g
Matériau	ABS / Aluminium

Bouton Marche / Arrêt	Non
Autres	
Systemes supportés	Windows 10/11, MacOS
Consommation	5V DC – 100mA
Température de fonctionnement	-10°C ~ +55°C

Pour tout incident rencontré avec ce matériel, nous vous invitons à prendre contact avec le SAV INOVU : support@inov-u.com

Déclaration de conformité CE



Produit conforme à la réglementation en vigueur sur le territoire Européen, aux spécifications de la directive EMC 2014/30/EU.

Information de recyclage



Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Il ne doit donc pas être jeté avec les ordures ménagères. En vue de son recyclage, il doit être apporté à un point de collecte approprié (déchetterie...) ou chez un distributeur sur le principe du « 1 pour 1 ». Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet de tri sélectif, sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



LE TRI
+ FACILE


ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE





AW10

Wired USB Keyboard– AZERTY French



AW10B



AW10G

USER'S GUIDE

Every effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this manual. However, the manufacturer and distributor of this device cannot be held responsible for any errors or omissions in this manual, or for the use of the information contained herein.

Please keep this manual for the entire life of your device.

Congratulations on your purchase!


TABLE OF CONTENT

1 / BOX CONTENTS	p.13
2 / LED INDICATORS	p.13
3 / INSTALLATION	p.13
4 / FN KEY FUNCTIONS	p.14
5 / MEDIA KEY FUNCTIONS	p.15
6 / SAFETY PRECAUTIONS	p.15
7 / SPECIFICATIONS	p.16

1 / BOX CONTENTS

- 1 x Keyboard

2 / LED INDICATORS



LED	INDICATOR	INDICATION
FN Lock		Locks / Unlocks FN keys
Num Lock		Indicates numeric keypad is active. If off, numeric keys act as arrow keys.
Caps Lock		Enables or disables capital letter lock
Scroll Lock		Locks / Unlocks scrolling

3 / INSTALLATION

1. Connect the keyboard's USB cable to a free USB port on your computer.
2. The system will automatically detect the keyboard and install the necessary drivers.
3. Once installed, the keyboard is ready to use (no restart required in most cases).

4 / FN KEYS FUNCTION DESCRIPTION

The **INOVU AW10** keyboard has keys that activate special functions. Each key's function is clearly indicated by an icon:

FN COMBINATION	ICON	FUNCTION
FN+F1		Language Switcher
FN+F2		Email
FN+F3		File Explorer
FN+F4		Opens Calculator
FN+F5		Decrease screen brightness
FN+F6		Increase screen brightness
FN+F7		Previous
FN+F8		Next
FN+F9		Previous media
FN+F10		Play / Pause media
FN+F11		Stop media playback
FN+F12		Next media

5 / MEDIA KEY FUNCTION DESCRIPTION

MEDIA KEY	FUNCTIONALITY
	Locks the PC
	Sound on / off
	Decrease volume
	Increase volume
	Launches Copilot assistant / PC online help

6 / SAFETY PRECAUTIONS

Before using this product, read this manual carefully and completely.

- Keep the product, accessories, and packaging away from children and pets to avoid accidents, ingestion, or choking hazards.
- Keep the product dry, and avoid dust, moisture, and extreme temperatures to prevent damage.
- Always handle components with care and follow the instructions provided.
- The manufacturer is not responsible for damage resulting from misuse of the product or its accessories.

Usage

- Use the keyboard only with compatible devices with a standard USB port.
- Always connect the keyboard when the computer is turned off.
- Do not force the USB connector when inserting or removing it.
- Disconnect the keyboard by holding the USB plug firmly, without pulling the cable.

Maintenance and Cleaning

- Disconnect the keyboard before cleaning.
- Use a soft, dry, or slightly damp cloth. Do not use solvents or abrasive products.
- Do not let liquids enter the keys.

7 / SPECIFICATIONS

AW10 – Wired Keyboard	
Keyboard Format	
Layout	Standard
Standard / Localization	AZERTY – France
Interface	
Wireless	No
PC Connection	USB
Cable Length	1,8 m
Ergonomics	
Key Type	Scissor
Function Keys	Yes – 12
Numeric Keypad	Yes
Backlighting	No
Touchpad	No
Tilt Adjustment	2 positions
Use	Office / Multimedia
Physical Specifications	
Color	AW10B: Black AW10G: Grey & Black
Dimensions (L x W x H)	434.2 x 126.05 x 19.5 mm
Weight	645 g
Material	ABS / Aluminium
Power Button	No

Other	
Supported systems	Windows 10/11, MacOS
Power rating	5V DC – 100mA
Operating temperature	-10°C ~ +55°C

Any assistance needed with this hardware, please contact INOVU Customer Support: support@inov-u.com

CE Declaration of Conformity



This product complies with the regulations in force within the European Union and meets the requirements of the EMC Directive 2014/30/EU.

Recycling information



This device is marked with the selective sorting symbol for Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). It must not be disposed of with household waste. For proper recycling, it should be taken to an appropriate collection point (such as a recycling center) or returned to a distributor under the «one-for-one» take-back scheme. Electronic products that are not properly recycled may pose risks to the environment and human health.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



